




CLASSIC standard S, SL, M, ML, L, XL




CLASSIC standard XL mit MTW



PREMIUM standard M, ML, XL



PREMIUM standard XL mit MTW



Stückliste

Pos.	Beschreibung	Stk.
010	Lagerboden	1
020	Bodenträger	4
030	Kreuzschlitzschraube	3
040	Bohrschraube	1
050	Fächerscheibe	1
060	Montageanweisung	1

Einbau des zus. Lagerbodens:

1. Bodenträger Pos. 020 auf die gewünschte Höhe in die Bodenträgerschienen einsetzen
2. Lagerboden Pos. 010 auf die Bodenträger legen
3. Lagerboden mit Pos. 030, Pos. 040 und Pos. 050 mit den Bodenträgerschienen verschrauben (Verschraubung je nach Schrank unterschiedlich, siehe Abbildung)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

Benennung: Montageanweisung
zus. Lagerboden

Zeichnungsnummer: D00078488 Blatt: 1 von 1

Revision: 01 Datum: 2016-06-01



DÜPERTHAL