



- Kreuzschlitzschrauben und Scheibe aus dem Lagerboden entfernen (Bild 1)
- mitgelieferte Distanzwinkel vom Schließfach mit den Schrauben und Scheibe aus Bild 1 durch die Bohrungen im Lagerboden in U-Schiene befestigen (Bild 2)
- Schließfach auf Lagerboden positionieren (Bild 3)
- mit den mitgelieferten Innensechskant-Zylinderschrauben das Schließfach von innen an den Distanzwinkeln befestigen (Bild 4)

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.

Düperthal Sicherheitstechnik
Frankenstrasse 3
D-63791 Karlstein

Benennung: Montageanleitung
CLASSIC / PREMIUM standard Schließfach

Zeichnungsnummer: D00123530 Blatt: 1 von 1

Revision: 00 Datum: 2023-06-01



 **DÜPERTHAL**